

Cenová nabídka - rozpočet instalace tepelného čerpadla



IVT AIR Split 12 - Pro dům s tepelnou ztrátou 10 - 16 kW

Tepelné čerpadlo

Venkovní jednotka tepelného čerpadla	IVT AIR Split 12	133 000 Kč
Vnitřní jednotka tepelného čerpadla	IVT Splitbox 160 S	66 000 Kč
- Nízkoenergetické oběhové čerpadlo	WILO	v ceně
- Ekvitermní regulátor v českém jazyce	REGO 800	v ceně
- Pojistný ventil topného systému		v ceně
- Trojcestný ventil pro připojení záložního zdroje tepla	ESBE	v ceně
- Filterball pro zachycení nečistot		v ceně
Doprava a montáž tepelného čerpadla	potrubí do 5 m	15 500 Kč
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy		6 000 Kč
ZÁKAZNICKÁ SLEVA (v případě probíhající obchodní akce)		- 20 600 Kč
CELKOVÁ CENA tepelného čerpadla s montáží		199 900 Kč

Ohřev teplé užitkové vody

Zásobník teplé vody	HR 300, smalt	28 000 Kč	☒	28 000 Kč
Připojovací sada zásobníku, včetně čidla	DHW KIT	4 500 Kč		4 500 Kč
Připojení vnitřní jednotky a zásobníku teplé vody	do 2 m	4 000 Kč	☐	- Kč

Volitelné příslušenství a služby

Elektrokotel 9 kW (doplatek za Splitbox 80 E)	IVT Splitbox 160 S	4 000 Kč	☐	- Kč
Konzole nebo stativ pro umístění venkovní jednotky		4 400 Kč	☐	- Kč
Dálkové ovládání s LCD displejem		2 900 Kč	☐	- Kč
Připojení jednotek potrubím nad 5 m (včetně montáže)	za 1 m	1 300 Kč	☐	- Kč
Nerezový zásobník teplé vody (doplatek ke smaltovanému)	IVT DS 300 R	11 000 Kč	☐	- Kč
Topný kabel pro bezpečný odvod kondenzátu	3 m nebo 5 m	1 500 Kč	☐	- Kč
Prodloužená materiálová záruka	5 let	5 000 Kč	☐	- Kč
Revize chladivového okruhu		1 500 Kč	☐	- Kč
Připojení vnitřní jednotky k topnému systému				- Kč
....				- Kč

CELKOVÁ CENA včetně vybraného příslušenství (bez DPH)	232 400 Kč
CELKOVÁ CENA vč. 15% DPH	267 260 Kč

Cena neobsahuje

STAVBA: Prostup do domu od venkovní jednotky, základ pro venkovní jednotku v případě umístění na zem
 INSTALACE: Připojení k topnému systému, připojení zásobníku k rozvodům vody, odvod kondenzátu venk. jednotky
 ELEKTRO: Elektrický přívod a kabely pro venkovní a vnitřní čidla, stykač HDO, revize elektro

Ostatní

- Platnost cenové nabídky 3 měsíce od vydání
- Termín dodávky do 8 týdnů od objednání
- Záruka 2 roky s možností prodloužení na 5 let

Kontakt

Přímý kontakt na technika IVT naleznete v e-mailu

NEBO VOLEJTE ZDARMA 800 488 488

ivt@ivtcentrum.cz

IVT můžete 100% důvěřovat**- Spolehlivé švédské a japonské výrobky****- 22 let zkušeností s tepelnými čerpadly****- 8 500 spokojených zákazníků v ČR**

Cenová nabídka - důležité informace



Technické parametry

- Topný výkon
- Topný výkon v zimním období
- Topný faktor
- Minimální provozní venkovní teplota

16 kW	+7°C/35°C (EN 14 511)
10,4 kW	-7°C/45°C (EN 14 511)
4,1	+7°C/35°C (EN 14 511)
-20°C	

Naše technické řešení

Tepelné čerpadlo je **hlavním zdrojem tepla**, kterému v případě mimořádně nízkých teplot pomáhá **elektrokotel**, nebo jiný zdroj tepla. Systém je řízen **ekvitermní regulací**, která **automaticky** při klesající venkovní teplotě zvyšuje teplotu topné vody.

Teplá voda v externím zásobníku je **celoročně** ohřívána tepelným čerpadlem. V případě **nízkých** venkovních teplot je k **dohřevu** teplé vody na **vyšší teplotu** použit elektrokotel.



Dvě hlavní konkurenční výhody IVT AIR Split

→ Kvalita instalačních firem IVT

Tepelná čerpadla IVT dodává jen **úzký okruh odborných dealerů** IVT. Tím je zajištěn **profesionální návrh** montáž i servis. Na rozdíl od konkurenčních výrobků **nejsou** tepelná čerpadla IVT **prodávána bez kontroly** firmám bez zkušeností, e-shopům, chladářům atd.

→ Snadné ovládání v českém jazyce

nová

zelená

úsporám



Regulátor IVT R800 je určený **výhradně pro použití v tepelných čerpadlech** a obsahuje funkce pro maximální úsporu energie

- Komunikuje v **českém jazyce**
- Umí řídit **dva** topné okruhy
- Může vypnout ohřev teplé vody v noci
- V době dovolené **sníží teplotu v domě**
- Umožňuje **dálkové** ovládání z obýváku

Většina regulátorů u levnějších splitových tepelných čerpadel vychází z jednoduchých regulací **klimatizačních jednotek** (tzv. asijský standard")

- Komunikují pouze pomocí **kódů a symbolů**
- Mají **omezené** funkce pro vytápění
- Nejsou lokalizované do češtiny
- Pro nastavení potřebujete **manual**

Tepelné čerpadlo IVT komunikuje plně v českém jazyce, většina konkurenčních výrobků pomocí kódů nebo symbolů:

